

Zur Kenntnis genommen	Betriebs- leiter	Meister	Auftrags- Annehmer	Monteure			
				<i>Klein</i>			

# TECHNISCHE MITTEILUNG

FORD-WERKE AG KÖLN · KUNDENDIENST



Getriebe 6  
(85)

8. August 1966

## Automatisches Getriebe TAUNOMATIC

Wir haben Veranlassung, nochmals darauf hinzuweisen, wie die Ölstandkontrolle beim Taunomatic-Getriebe durchzuführen ist.

1. Das Fahrzeug waagrecht stellen, Handbremse festziehen
2. Motor bei Betriebstemperatur laufen lassen und mehrmals alle Wählhebelstellungen durchwählen
3. Bei Motorleerlauf Wählhebel von "R" in "P" legen und kurz danach Ölstand mit Peilstab messen

WICHTIG Mit Getriebewählhebel in "R" muss der Motor mindestens 2 - 3 Minuten durchlaufen und das Getriebeöl muss Betriebstemperatur haben. Eine korrekte Kontrolle erfolgt am besten direkt nach einer kurzen Fahrt mit dem Fahrzeug. Zuviel Öl im Getriebe führt zu Ölundichtigkeiten!

Zwei neue Öle sind von uns für das automatische Getriebe Taunomatic freigegeben worden:

Deutsche Castrol GmbH	-	Castrol TQF
Veedol GmbH	-	Veedol Automatic Transmission Fluid Spezial F

b. w.